



För kontakt se TH kap 1C kompetens "Träd".

Schaktbotten och - sidor ska kontrolleras av beställare före utläggning av kolmakadam.

Kolmakadam läggs i lagertjocklekar på 200-250 mm. Varje lager ska packas med tungpadda med minst fyra överfarter på 500 kg. Upprepa utläggning av kolmakadam samt packning, lager för lager, tills föreskrivet djup uppnåtts. Det är viktigt att fukthalten och substraten är jämnt fördelade i kolmakadamen:s profil innan utläggning. Kolmakadamen ska därför tumlas om och vändas på plats innan. Den ska även fuktas/vattnas efter utläggning.

Stålcylinder med lyftögglor placeras i framtida trädgröp. Stålcylinder ska ställas på packad kolmakadam enligt principsektion. Kolmakadam fylls och packas omkring röret på samma sätt som i övriga ytan. Stålcylindern lyfts upp efter föreskrivet jordsubstrats i trädgröpen fyllts på. Stålcylinder ska vara tjocklek 8mm minimum. Storlek på stålcylinder med lyftögglor föreskrivs efter respektive projekt. Stålcylinderns diameter får inte vara större än den permanenta stålramen då det finns risk för framtida sättningar och ras.

Luftningsbrunn ska utföras med sandfång och håll i botten. Sandfångsvolym ska minst vara 60 liter. Brunnen ska justeras på ett lager makadam 2-6 mm. Dagvattenbetäckning ska utföras körbar och låsningsbar. Rekommendation 1 luftningsbrunn/ 3 träd men är projektspecifikt.

Lägg ut och packa avjämningslagret på toppen av kolmakadamen. Bred sedan ut geotextil över hela växtbädden. Det är viktigt att geotextilen viks upp mot brunnar och kantstöd och stålram. Kantskär geotextilen efter att obundet bärlager lagts ut.

DRÄNERING

Dränledning ska kopplas på närmaste dagvattenbrunn alternativt nytt dagvattenmagasin.