



Särskild banvall - Icke hinderande arbete



Observatör

Observatörens placering
anpassas till förhållandet
på platsen

